

Hoe reset ik de Toros Vision warmtepomp?

Wanneer er een storing te zien is op de Toros Vision warmtepomp, voer dan de volgende stappen uit om de warmtepomp te resetten:

Resetten Toros Vision met Honeywell Touch thermostaat:

- Druk op de thermostaat op instellingen
- Houd het lege vakje tussen scherm en klaar 5 seconden ingedrukt totdat je 'instal instellin' in beeld ziet verschijnen.
- Druk op het pijltje naar boven totdat 'instel ketel' verschijnt en druk op instellen
- Ga naar parameter 0236 (terug is sneller): deze parameter staat op 0 en dient op 1 gezet te worden
- Druk op klaar

De warmtepomp is gereset. Wist u dat wij uw warmtepomp ook voor u kunnen resetten en u beter van dienst kunnen zijn als deze is aangesloten op de WiFi? Raadpleeg de website van Four Energy en vervolgens uw bewonerspagina om de handleiding te vinden voor het verbinden van de warmtepomp met het internet.

Werkt de warmtepomp na een reset nog niet? Bel ons dan op 088-2025400