Hoe activeer en deactiveer ik het noodbedrijf voor de Toros Vision warmtepomp?

Wanneer het resetten van de warmtepomp niet lukt, kan je met de volgende stappen de warmtepomp activeren voor noodbedrijf.

Activeren noodbedrijf Toros Vision met een Honeywell Touch thermostaat

- Druk op de thermostaat op instellingen
- Houdt het lege vakje tussen scherm en klaar 5 seconden ingedrukt totdat u ‘instal instellin’ in beeld ziet verschijnen
- Druk op het pijltje naar boven totdat je ‘instel ketel’ ziet en druk op instellen
- Ga naar parameter 0239 (terug is sneller)
- Deze parameter staat op 0 en dient op 255 gezet te worden
- Druk op klaar
- De warmtepomp draait op nu noodbedrijf.

Deactiveren noodbedrijf Toros Vision met een Honeywell Touch thermostaat

- Ga naar Instellingen
- Houdt het lege vakje tussen scherm en klaar 5 seconden ingedrukt totdat u ‘instal instellin’ in beeld ziet verschijnen
- Navigeer omhoog naar ‘instel ketel’ en druk op instellen.
- Ga parameter 0239 en zet van 255 naar 0 voor noodbedrijf uitschakeling.
- Druk op Klaar.
- Thermostaat bevestigt dat de warmtepomp uit noodbedrijf is en gereset

Let op: Het instellen van noodbedrijf is een noodmaatregel. U warmtepomp draait namelijk in bij noodbedrijf op elektriciteit en niet op de centrale bron. Bij aangekondigde werkzaamheden kan het noodzakelijk zijn om het noodbedrijf te activeren. Wij kondigen dit dan aan. Bij andere situaties, graag de storing melden via 088-2025400.