

# Hoe activeer ik de Toros Vision warmtepomp voor noodbedrijf?

Wanneer het resetten van de warmtepomp niet lukt, kan je met de volgende stappen de warmtepomp activeren voor noodbedrijf.

## Activeren noodbedrijf Toros Vision met een Honeywell Touch thermostaat

- Druk op de thermostaat op instellingen
- Houdt het lege vakje tussen scherm en klaar 5 seconden ingedrukt totdat je 'instal instellin' in beeld ziet verschijnen
- Druk op het pijltje naar boven totdat je instel ketel ziet en druk op instellen
- Ga naar parameter 0239 (terug is sneller)
- Deze parameter staat op 0 en dient op 255 gezet te worden
- Druk op klaar
- De warmtepomp draait op noodbedrijf.

Let op: deze instelling is een noodmaatregel. U warmtepomp draait namelijk in een noodbedrijf op elektriciteit en niet op de centrale bron. Meld een storing via 088-2025400.